

## 〈補足説明〉

この度は、当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。  
商品によっては、2時位置の日付修正用のクリックボタンを操作する際、指で押した程度では容易に日付が変わらない物があります。

これは、手首の折り曲げ等で起きてしまう可能性がある、**携帯時の誤作動**（ボタンが押されることによる日付変更）を防止する構造のためで、**故障ではありません。**

お取り扱いについては製品をお確かめの上、下記内容をご参照ください。

### ◆日付の合わせ方

日付を修正する際は、爪楊枝など先の細い物でボタンを押して、日付を合わせてください。

なお、日付修正の際は、取扱説明書の“時刻及び日付の合わせ方”をよくお読みの上、正しくご使用ください。