

【補足説明】

この度は、当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。

- 商品によっては、回転ベゼル・回転リングの付いていないタイプがあります。
このタイプは、デュアルタイム機能はありません。

- 24時針について

24時針は、24時間で1回転します。

午前／午後、24時間制の時刻を知るのに便利です。

日付は、24時頃に切り替わります。

※24時針は、時・分針と連動しています。単独での修正はできません。

- 簡易方位計

商品によっては、文字板・ベゼル等に方位目盛の付いているタイプがあります。
(方位目盛は、回転しません)

方位目盛と24時針を用いて、簡易方位計として使用することができます。

〈使用上の注意〉

- ・ この機能は、北半球でのみ使用可能ですが、北回帰線より緯度の低い地域では、季節により使用できない場合があります。
- ・ 太陽の位置が確認できる必要があります。
- ・ 今いる場所の現在時刻に合っている必要があります。
- ・ あくまでも簡易方位計であり、正確な位置を知るためのものではありません。

〈使用方法〉

- ① 時計を水平にします。
- ② 24時針を太陽の方向に向けます。
- ③ 方位目盛りが、そのまま方位を示します。

〈使用例〉

- ・ 午前9時の南西の方角を知りたい場合

時計を水平にし、24時針を太陽の方向にむけます。
7時30分の方角が南西（SW）になります。

